

じょっぱりくん

AE86(85)用 フロント側フロア補強システム by Speed Corporation
競技用部品につき、公道での使用は禁止します

【取付説明書】

付属品： 欠品がないかご確認ください。

じょっぱりくん本体 × 1

じょっぱりステー × 2

ターンバックル固定用ナット × 2

フロント側 固定ボルト(小)(ワッシャー・スプリングワッシャー付) × 2

ステー接続 ボルト&ナット(大)(ワッシャー・スプリングワッシャー付) × 2

リア側 固定ボルト(大)(ワッシャー・スプリングワッシャー付) × 2



取付方法： 取付にはリフトまたは、リジットラックを使用して、車体の落下にはご注意ください。

1. 車体をリフト又はリジットラック等で、作業スペースを確保してください。
2. じょっぱり本体のターンバックル部を外し、ターンバックル固定用のナットを左右にねじ込んでください。 この場合片方は、逆ネジになっているのでご注意ください。



3. 車体左右フロントフレーム部のメクラブタを外します。

- 4 . 車体運転席側フロントフレーム部の、メーターケーブル・クラッチホース部分のステー折り曲げフリーにして、固定ボルト（2本）を外します。



- 5 . じょっぱり本体を、仮取付します。



- 6 . 左右のメクラブタのついていた穴にじょっぱり本体の当て板のでっぱりを合わせ、付属のボルト（小）で当て板を固定します。助手席側は、ネジ穴が車体側にあります。運転席側は、クラッチホースステーと共締めします。

- 7 . じょっぱりステーを取付します。

じょっぱり本体に付属のボルト&ナット（大）を使用してじょっぱりステーを取付します。じょっぱりステーボディ側も付属のボルトにて、固定します。助手席側は、ミッションのアースボルトと共締めです。



- 8 . ターンバックルを、適度に剛性感が増すように調整してください。



- 9 . ターンバックル固定用ナットを締め込んでください。
- 10 . 各ボルトを締め込んでください。
- 11 . クラッチホース部のステーを折り曲げ、元通りにホースを固定してください。
- 12 . その他の各ボルトの緩み・締め忘れがないか、再度チェックし、増し締めを行ってください。
- 13 . 車体を地上に降ろしてください。この場合、人体が下敷きにならないように十分注意してください。
- 14 . 取付完了！

試乗して、異常がないことを確認して、全開アタックしてください

